



NÁVOD NA POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NÁPOJOVÝCH VEDENÍ

SWING



SWING

ZAŘÍZENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NÁPOJOVÝCH VEDENÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Příkon	Váha	Výkon
Swing	200 W	10 kg	300 l/h
Swing 600	400 W	12 kg	530 l/h

Napájení: 230V/50Hz
Výkon čerpadla: až 13 atm.
Rozměry (vxšxh): 235x180x325 mm

Zařízení **SWING** je určeno k čištění nápojových vedení tlakem vody. Hlavní součástí zařízení je elektromotor s čerpadlem umístěný v nerezovém plášti. Plášť je opatřen plastovou rukojetí a čtyřmi pryžovými patkami. Na čelním panelu zařízení jsou umístěna vstupní a výstupní šroubení, dvě průhledítka se sítky, přepínač průtoku, manometr a hlavní vypínač. K příslušenství zařízení patří sada propojovacích šroubení a adaptérů, která jsou vhodná pro různé systémy čištěného vedení.

Bezpečnostní pokyny:

- Přístroj je určen do vnitřního suchého prostředí. Nesmí být umístěn v místech, kde existuje nebezpečí kapání a stříkání tekutin a kde je nebezpečí kondenzace vlivem velké vlhkosti.
- Přístroj nesmí být umístěn v prostoru s výbušnou plynnou atmosférou.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným, neúplným nebo odstraněným krytem.
- Přístroj nesmí být používán dětmi ve věku do 8 let.
- Přístroj mohou používat děti ve věku nad 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem, nebo pokud byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát
- Čištění a provádění údržby spotřebiče uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Nesmí být použity žíravé kapaliny.
- Výměnu poškozeného napájecího přívodu smí provést pouze autorizovaný servisní technik, nebo jen odborně způsobilý elektrikář.
- Spotřebič je možné připojit jen do elektrické instalace s uzemněným ochranným vodičem a o jmenovitém napětí, uvedeném na štítku.
- Jakákoliv údržba nebo čištění je povolena jen při úplném odpojení přívodu od napájecí elektrické sítě.

ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ

Zařízení **SWING** je možno používat pro následující dva způsoby čištění nápojového vedení – mechanicko-chemické čištění

- chemické čištění

Při **mechanicko-chemickém** způsobu je vedením protlačována molitanová kulička společně s chemickým roztokem. Pomocí čtyřcestného ventilu, který je umístěn uvnitř zařízení, je možné zvolit také zpětný průtok čisticích prostředků v okruhu (přepínačem průtoku). Toto lze opakovat do té doby, dokud není vedení zcela čisté. Při **chemickém** způsobu (pouze chemickým roztokem) je postup stejný, pouze bez použití houbičky.

DOPORUČUJEME

Pro naprosto dokonalé pročištění doporučujeme zachovat následující fáze postupu:

a) před mýváním (čistou vodou)	2 minuty
b) vlastní čištění (chemickým roztokem) (s houbičkou nebo bez houbičky)	6 minut
c) vyplachování (čistou vodou)	5 minut

Čistit lze zásaditými nebo kyselými chemickými prostředky. Při běžném čištění doporučujeme používání zásaditých čisticích prostředků s občasným použitím kyselých prostředků.

Koncentrace chemických čisticích prostředků by měla odpovídat doporučení výrobce (obv. 3 – 5%). Při vyšší koncentraci (nad 5%) může docházet k vyšší pěnovosti a tím ke snížení čistícího účinku.

Doporučené čisticí prostředky:

Zásadité: Habla CIP
Lavon 21
Dr. Becher, SK 98.04
Henkel P3 141 Flussig, SK 84.04

Kyselé: ADC 5000

POSTUP PŘI POUŽÍVÁNÍ ČISTÍCÍHO ZAŘÍZENÍ SWING

Mechanicko – chemické čištění

Pomůcky:

- propojovací hadice včetně šroubení (příslušenství)
- 2 x sanitální nádoba
- houbičky odpovídající průměru nápojového vedení
- čisticí roztok

Přípravná fáze:

- demontáž kohoutů výčepního stojanu
- montáž propojovacího šroubení
- propojení pomocí odpovídající hadice
- demontáž nápojového vedení z narážeče
- montáž nápojového vedení k zařízení **SWING**
- umístění sacího koše do nádoby s čistou vodou
- umístění přepadu do odpadu (dřezu)

1. FÁZE

- připojení zařízení do sítě (230V/50 Hz)
- zapnutí zařízení pomocí spínače = proplach vedení čistou vodou
- vypnutí zařízení

2. FÁZE

- vložení houbičky do vedení
(odšroubujeme vedení připojené na sání – vytlak, vložíme houbičku a nainstalujeme vedení zpět)
- umístění sacího koše do sanitární nádoby s čisticím roztokem
- zapnutí zařízení
(houbička vytlačí ze systému čistou vodu a zároveň dojde k naplnění systému čisticím roztokem)
- vypnutí zařízení
- nechat 6 – 10 minut působit
- zapnutí zařízení
- několikrát nechat „proběhnout“ houbičku s roztokem oběma směry
- vypnout zařízení

3. FÁZE

- umístění sacího koše do sanitační nádoby s čistou vodou
- zapnutí zařízení (houbička vytlačí ze systému čistící roztok a zároveň dojde k naplnění systému čistou vodou)
- **závěrečný proplach čistou vodou (dostatečným množstvím!!! – nutno doplňovat vodu do nádoby se sacím košem!!!)**
- vypnutí zařízení
- demontáž čistícího zařízení
- uvedení systému do původního stavu

Chemické čištění

- Pomůcky:**
- propojovací hadice včetně šroubení (příslušenství)
 - 2 x sanitační nádoba
 - čistící roztok

- Přípravná fáze:**
- demontáž kohoutů výčepního stojanu
 - montáž propojovacího šroubení
 - propojení pomocí odpovídající hadice
 - demontáž nápojového vedení z narážeče
 - montáž nápojového vedení k zařízení **SWING**
 - umístění sacího koše do nádoby s čistou vodou
 - umístění přepadu do odpadu (dřezu)

1. FÁZE

- připojení zařízení do sítě (230V/50 Hz)
- zapnutí zařízení pomocí spínače = proplach vedení čistou vodou
- vypnutí zařízení

2. FÁZE

- umístění sacího koše do nádoby s čistícím roztokem
- zapnutí zařízení = naplnění systému roztokem
- vypnutí zařízení
- nechat 6 – 10 minut působit

3. FÁZE

- umístění sacího koše do sanitační nádoby s čistou vodou
- zapnutí zařízení a propláchnutí systému **dostatečným množstvím čisté vody (nutno doplňovat vodu do nádoby se sacím košem)**
- vypnutí zařízení
- demontáž čistícího zařízení
- uvedení systému do původního stavu

Pivní kohouty a narážeče propláchneme samostatně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Propojovací hadice se sacím košem (1 m) 5/8" – 1 ks
2. Šroubení Cornelius – 2 ks
3. Šroubení Europa – 2 ks
4. Šroubení spojovací 5/8"x5/8" - 1 ks
5. Šroubení spojovací 1/2"x1/2" – 1 ks
6. Propojovací hadice (20cm) – šroubení Celli x 5/8" – 2 ks
7. Propojovací hadice (1 m) 5/8"x5/8" – 2 ks
8. Odpadní hadice (1 m) 5/8" – 1 ks

UPOZORNĚNÍ

Čistící zařízení **SWING** nesmí pracovat „na sucho“!!!

Kapalina musí být nasávána **vždy** pomocí sacího koše!!! Jinak dojde k poškození čerpadla.

Před čištěním, mytím či jinou údržbou zařízení **SWING** je nutné odpojit ho od elektrické sítě!!!!

Vestavěný manometr slouží ke kontrole průchodnosti systému při čištění. Dosáhne-li hodnota tlaku na manometru 12 atm. znamená to, že systém je **neprůchodný** a je nutno ihned spustit zpětný chod (pomocí přepínače ovládajícího čtyřcestný ventil), aby nedošlo v případě použití houbičky k jejímu zablokování v systému.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je pro maloobchodní prodej poskytnuta záruční doba 12 měsíců od data prodeje na jakostní provedení a činnost výrobku s podmínkou, že byl používán obvyklým způsobem v souladu s návodem na používání, napojen na napětí 230V/50Hz a nebyl nijak mechanicky poškozen.

Záruční doba na přístroj při profesionálním použití: 12 měsíců od data prodeje na jakostní provedení a činnost výrobku s podmínkou, že byl používán obvyklým způsobem v souladu s návodem na používání, napojen na napětí 230V/50Hz a nebyl nijak mechanicky poškozen.

Záruční doba na čerpadlo: 3 měsíce od data prodeje na jakostní provedení a činnost s podmínkou, že zařízení bylo používán obvyklým způsobem v souladu s návodem na používání – zejména vyvarování se běhu čerpadla „na prázdno“ – bez kapaliny.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním či neodborným zásahem do přístroje.

Záruční doba začíná plynout od data vystavení dokladu o pořízení přístroje (faktura, pokladní lístek...), který obsahuje výrobní číslo přístroje.

Společnost SINOP BT a.s. neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, neopatrnou manipulací a hrubým zacházením.

Při poruše nebo zjištění závady je nutno výrobek zaslat s udáním důvodu reklamace na adresu provozovny:

SINOP BT a.s.
Planá 95
370 01 České Budějovice

tel.: 387 203 524
e-mail: recepce@sinopbt.cz
web: sinop.cz

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po níž byl výrobek v záruční opravě.

V případě správné reklamace tj. uplatnění záruky v záruční lhůtě budou náklady spojené se zasláním výrobku zpět hrazeny výrobcem, tj. spol. SINOP BT a.s.

Výrobek byl v záruční době:

od.....do.....

od.....do.....

Razítko a podpis opravny (prodejce):



31-01-2022

9EN0017